

Microfone Turner CX

Escrito por Marcínio - PU2MAS/PU5KRO

Sáb, 13 de Setembro de 2008 20:16 - Última atualização Sáb, 13 de Dezembro de 2008 15:42

No natal de 2006 fui presenteado com um belo microfone Turner, modelo CX. Este microfone pertencia ao pai de meu cunhado Oswaldo e ficou guardado por décadas!
Agora preciso dar um jeito de colocá-lo para funcionar em um dos transmissores, dando um ar mais "retrô" à estação!

{morfeo 12}

Depois de muita "briga" consegui abrir o frontal do microfone para verificar como trocar a cápsula.

O segredo é simples: o frontal é somente encaixado, sem nenhuma presilha ou rosca, somente por pressão e no meu caso um pouquinho de cola.

Utilize um estilete ou lâmina fina para separar o corpo da tampa frontal com cuidado. A remoção deve ser bastante simples.

Como não sabia como fazer a desmontagem consegui um boa dica no site:

[Harmonica Masterclass - Harmonica Microphone Museum](#)

Para quem gosta do assunto microfones, cuidado com o coração, pois as fotos são belíssimas!

Para quem gosta destes microfones e quer colocar seu exemplar de volta em operação em breve colocarei para venda na loja virtual da 813 algumas cápsulas de cristal para reposição. Verifique no futuro o link da loja.